

# LVLVLY

BY PAOLA MARIA



## Bedienungsanleitung **7 IN 1 CURLER**

# LVLY

**WICHTIG:  
FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN.  
SORGFÄLTIG LESEN!**

## Inhaltsverzeichnis

Gewährleistung.....	3
Verfügbarkeit der Bedienungsanleitung.....	3
Symbolerklärung.....	3
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	4
Allgemeine Sicherheitshinweise .....	4
Technische Daten.....	6
Beschreibung.....	6
Lieferumfang.....	6
Erstinbetriebnahme .....	7
Symbolerklärung.....	7
Betrieb.....	7
Lockentypen.....	8
Aufsatz wechseln .....	8
Benutzerinformationen .....	9
Lagerort.....	9
Wartung und Pflege .....	9
Sicherheitshinweise .....	9
Fehlerbehebung.....	10
Entsorgung .....	10
Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte .....	11

# LVLY

Vielen Dank, dass du dich für den Multi-Lockenstab von **LVLY** entschieden hast. Wir wünschen dir viel Freude mit deinem neuen Multi-Lockenstab.

Multi-Lockenstab | Artikel- ID: 21370

## Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungs- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum.









Die Home Deluxe GmbH übernimmt für Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung keine Haftung. Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Im Fall von Mängeln an dem Multi-Lockenstab, wende dich bitte schriftlich an unseren Kundenservice, unter Angabe des Produktnamens, der Rechnung, dem Kaufdatum und einem Foto vom Typenschild:

**Home Deluxe GmbH**  
Schanzweg 2  
32312 Lübbecke  
Deutschland  
Tel.: +49 (0)5743 6181-0  
E-Mail: [info@homedeluxe.de](mailto:info@homedeluxe.de)

## Verfügbarkeit der Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Multi-Lockenstabes und sollte vollständig und in unmittelbarer Nähe des Multi-Lockenstabes aufbewahrt werden.

## Symbolerklärung

Symbol	Symbolerklärung
	<b>WARNUNG!</b> Das Symbol weist auf die möglichen Gefahren hin, bei denen tödliche und schwere Verletzungen auftreten können.
	<b>INFO!</b> Das Symbol gibt wichtige Hinweise und weist auf Sachschäden hin. Beachte diese, bevor der entsprechende Anwendungsschritt durchgeführt wird, um Schäden zu vermeiden.
	<b>CE-Kennzeichnung!</b> Das Symbol erklärt die Konformität des Multi-Lockenstabes mit den geltenden Anforderungen, die die Europäische Gemeinschaft an uns stellt. Die aktuelle Konformitätserklärung ist auf Anfrage bei der Home Deluxe GmbH erhältlich.
	<b>Nur in Innenräumen verwenden!</b> Das Symbol weist darauf hin, dass der Multi-Lockenstab nur in Innenräumen verwendet werden darf.
	<b>Bedienungsanleitung lesen!</b> Das Symbol weist darauf hin, dass vor der Bedienung vom Gerät die Bedienungsanleitung sorgfältig gelesen werden muss.
	<b>Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten</b> Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht mit dem Hausabfall entsorgt werden!
	<b>Nicht in der Badewanne, Dusche oder über mit Wasser gefülltem Becken benutzen!</b> Das Symbol weist darauf hin, dass elektrische Geräte nicht in Badewannen, Duschen oder über mit Wasser gefüllten Becken benutzt werden dürfen.
	<b>Schutzklasse II !</b> Das Symbol weist darauf hin, dass der Multi-Lockenstab ein Gerät mit verstärkter oder doppelter Isolierung in Höhe der Bemessungsisolationsspannung zwischen aktiven und berührbaren Teilen besitzt.

# LVLY

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Multi-Lockenstab dient ausschließlich zur Haarpflege von menschlichen natürlichen Kopfharen im privaten Bereich. Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

Alle Informationen für die Sicherheit und der Gesundheit müssen gelesen werden.



- Verwende den Multi-Lockenstab ausschließlich für den hier beschriebenen Zweck.
- Öffne die Verpackung nicht mit scharfen Gegenständen (z.B. Messer, Schere oder ähnlichem), dabei kann der Multi-Lockenstab beschädigt werden. Sei beim Öffnen vorsichtig.
- Kontrolliere unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Multi-Lockenstabes und aller Teile.
- Verwende den Multi-Lockenstab **nur**, wenn der Lieferumfang einwandfrei ist.
- Erstickungsgefahr! Kinder dürfen nicht mit der Verpackungsfolie spielen.
- **WARNUNG!** Der Multi-Lockenstab ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Mangel an Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Der Multi-Lockenstab kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Der Multi-Lockenstab sollte nicht für Kinder unter 3 Jahren verwendet werden.
- Beaufsichtige Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Multi-Lockenstab spielen.
- Lass den Multi-Lockenstab niemals unbeaufsichtigt, wenn dieser an die Spannungsversorgung angeschlossen ist.
- Kontrolliere den Multi-Lockenstab vor jeder Nutzung, auf sichtbare Schäden.
- Bedienungsfehler sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
- Nimm keine Veränderungen am Produkt vor.
- Erkläre den Kindern den richtigen Umgang mit dem Multi-Lockenstab.
- Schließ den Multi-Lockenstab nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit diese bei einem Störfall schnell von Steckdose getrennt werden kann.
- Verwende den Multi-Lockenstab nie im Schlaf.
- Verwende den Multi-Lockenstab nicht mit einem Verlängerungskabel.
- Betreibe den Multi-Lockenstab nie mit einem Spannungsumwandler.
- **Verbrennungsgefahr!** Drehe die Haare ausschließlich mit dem mitgelieferten hitzebeständigen Handschuh um den Aufsatz des Lockenstabs.
- **WARNUNG!** Verwende den Multi-Lockenstab nicht in der Nähe von Badewannen, Duschbecken, Waschbecken oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten.
- Bei Verwendung des Multi-Lockenstabes in einem Badezimmer, sollte nach dem Gebrauch der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Die Nähe von Wasser stellt eine Gefahr dar, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Verwende bei einer Reparatur nur Originalersatzteile, lass diese durch eine qualifizierte Fachkraft einbauen.

# LVLY



- **Empfehlung!** Als zusätzlicher Schutz sollte die Installation einer Fehlerstrom-Schutzrichtung (FI/RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis verwendet werden. Eine qualifizierte Elektrofachkraft kann dabei unterstützen.
- **Lebensgefahr durch elektrische Spannung:** Öffne nie das Gehäuse, Reparaturarbeiten an der Elektrik dürfen nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- **Lebensgefahr durch elektrische Spannung:** Nimm den Multi-Lockenstab bei Beschädigung des Netzkabels sofort außer Betrieb, solange bis das Netzkabel durch eine qualifizierten Elektrofachkraft ersetzt wird.
- **Lebensgefahr durch elektrische Spannung:** Tauch und lege weder den Multi-Lockenstab noch das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühre den Netzstecker nie mit feuchten oder nassen Händen.
- Zieh den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern ziehe immer am Netzstecker.
- Trage nie den Multi-Lockenstab am Netzkabel.
- Halte den Multi-Lockenstab, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Bei Beschädigungen darf der Multi-Lockenstab nicht mehr benutzt werden.
- Stelle den Multi-Lockenstab mit dem Ständer, falls vorhanden, immer auf eine hitzebeständige, stabile, ebene Fläche.
- **Verbrennungsgefahr!** Bewahre den Multi-Lockenstab außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, insbesondere während des Gebrauchs und der Abkühlphase.
- **Brandgefahr!** Während des Betriebs wird der Multi-Lockenstab heiß. Schalte sie immer aus, wenn sie aus der Hand gelegt wird. Lege sie ausschließlich auf eine feste und hitzebeständige Fläche.
- Lass den Multi-Lockenstab abkühlen, bevor dieser weggestellt wird.
- Wickel das Netzkabel nach dem Gebrauch nicht um den Multi-Lockenstab. Lass nicht zu, dass das Netzkabel gezogen, gerissen, gedreht oder stark geknickt wird, insbesondere an den Steckverbindungen, da dies das Netzkabel beschädigen kann. Wickel das Kabel stattdessen locker an der Seite des Multi-Lockenstabes auf.
- Der Multi-Lockenstab darf nicht von Unbefugten benutzt werden.
- Verwende den Multi-Lockenstab nicht im Freien oder an Orten, an denen Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder an denen Sauerstoff verabreicht wird.
- Vermeide, dass erhitzte Flächen mit den Augen und der Haut in Berührung kommen.
- Verwende den Multi-Lockenstab nicht bei künstlichem Haar, Tierhaaren und Fell.
- Verwende den Multi-Lockenstab nur in Innenräumen. Betreibe diese nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Greife nie nach dem Multi-Lockenstab, wenn dieser ins Wasser gefallen ist. Ziehe sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wird der Multi-Lockenstab nicht benutzt und nach dem Gebrauch, sollte der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
- Verwende und betreibe den Multi-Lockenstab nicht beim Baden, Duschen etc.

# LVLY

## Technische Daten

Eingangsspannung 110 – 240 V AC

Frequenz 50 / 60Hz

Schutzklasse II

Leistung 49 W

Temperaturbereich 60 – 230 °C

## Beschreibung



- |                            |                     |                |
|----------------------------|---------------------|----------------|
| 1 Griff                    | 4 EIN / AUS Taste   | 7 Verriegelung |
| 2 Netzkabel (360° drehbar) | 5 Temperaturreglung | 6 Display      |
| 3 Aufhängelasche           | 8 Standfuß          | 9 Aufsatz      |

## Aufsätze für den Lockenstab



18 - 9 mm



18 - 25 mm



19 mm



25 - 18 mm



25 mm



32 mm



32 mm

## Lieferumfang

Kontrolliere unmittelbar nach dem Kauf den Lieferumfang auf Beschädigungen, einwandfreien Zustand und Vollständigkeit.







- 1x Multi-Lockenstab
- 7x Lockstabaufsätze
- 4x Haarclips
- 1x Handschuh
- 1x Aufbewahrungstasche

# LVLY

## Erstinbetriebnahme

Kontrolliere vor der ersten Inbetriebnahme den Multi-Lockenstab auf Beschädigungen. Dieser darf **nur** unbeschädigt benutzt werden. Beim ersten Einschalten kann es zu einer geringen Geruchsentwicklung kommen. Das ist normal. Sorge für ausreichende Belüftung, z. B. durch Öffnen des Fensters.

## Symbolerklärung

Symbol	Funktion / Temperaturbereich
	Verriegelung offen
	Verriegelung geschlossen
	OFF / Temperaturanzeige
	EIN / AUS
	Temperatur erhöhen
	Temperatur verringern

## Betrieb

Überprüfe vor dem Gebrauch den Multi-Lockenstab auf,

- den ordnungsgemäßen Zustand.
- den elektrischen Anschluss.

1. Stell den Multi-Lockenstab immer mit dem Standfuß (8) auf eine wärmebeständige, stabile und ebene Fläche.
2. Steck den Netzstecker des Multi-Lockenstabs in die Steckdose, im Display leuchtet „**OFF**“.
3. Drück auf die EIN / AUS Taste des Multi-Lockenstab, dieser schaltet sich ein. Durch Drücken auf die „+“ oder „-“ Taste, kann die gewünschte Temperatur eingestellt werden. Der Einstellbereich der Temperatur liegt zwischen 60 °C bis 230 °C.
4. Der Multi-Lockenstab verfügt über austauschbare Aufsätze in verschiedenen Größen (siehe Beschreibung). Wähle den passenden Aufsatz, um die gewünschte Frisur zu schaffen.
5. Trage beim Kreieren der Locken einen hitzebeständigen Handschuh (im Lieferumfang enthalten), um Verbrennungen zu vermeiden.
6. Der Multi-Lockenstab verfügt über eine automatische Abschaltfunktion. Dieser sollte sich bei Nichtbenutzung innerhalb einer Stunde ausschalten.

# LVLY

## Lockentypen





## Aufsatz wechseln

### Hinweis



- Beim Wechseln der Aufsätze darf der Netzstecker des Multi-Lockenstabs **nicht** in die Steckdose gesteckt sein.
- **Verbrennungsgefahr!** Der Multi-Lockenstab **muss** komplett abgekühlt sein, bevor der Aufsatz gewechselt werden darf.

- Drehe die Verriegelung (7) am Griff, bis der Pfeil auf dem Schlosssymbol „Verriegelung offen “ steht.
- Entferne den Aufsatz aus dem Griff, sofern ein Aufsatz installiert ist.
- Stecke den neuen benötigten Aufsatz in den Griff, achte dabei auf die seitlichen Führungen am Aufsatz, diese müssen durch die Aussparung geführt werden (lässt sich nur in dieser Position einsetzen). Drücke den Aufsatz ganz in den Griff hinein.
- Dreh die Verriegelung (7) am Griff, bis der Pfeil auf dem Schlosssymbol „Verriegelung geschlossen “ steht.

### Hinweise



- Auch nach dem Gebrauch bleibt der Multi-Lockenstab längere Zeit heiß. Lass den Multi-Lockenstab ausreichend abkühlen, bevor dieser gereinigt oder verstaut wird.
- **Brandgefahr!** Ist der Multi-Lockenstab eingeschaltet, darf kein Haarspray in unmittelbarer Nähe versprüht werden.
- Betreibe den Multi-Lockenstab nicht unbeaufsichtigt, auch beim Abkühlen.



# LVLY

## Benutzerinformationen

### Vor dem Styling der Haare.

- Wasche und pflege dein Haar, wie du es gewohnt bist.
- Entferne überflüssiges Wasser aus dem Haar, es sollte komplett/weitestgehend trocken sein und kämm es anschließend.

### Hinweise



- Trage immer den hitzebeständigen Handschuh, wenn der Multi-Lockenstab verwendet wird.

### Mit dem Styling beginnen

- Teile dein Haar in überschaubare Strähnen.
- Führe zuerst einen kleinen Test durch, um zu sehen, dass der richtige Aufsatz benutzt wurde.
- Benutze einen Kamm und nimm eine Strähne mit einer Breite von ca. 5 cm und Dicke bis zu 1 cm.
- Wickel die Strähne um den beheizten Aufsatz.
- Halte die Strähne ca. 15 – 20 Sekunden um den Aufsatz, wenn es sich um festes oder schwer einrollbares Haar handelt. Die Zeit verkürzt sich, wenn sich das Haar leicht einrollen lässt oder du dir lose Locken oder leichte Wellen wünschst.
- Wiederhole den Vorgang, bis alle gewünschten Locken gestylt wurden.
- Sind alle Locken gestylt und abgekühlt, kann das Haar gebürstet oder gekämmt werden.

## Lagerort



- Bewahre den Multi-Lockenstab an einem möglichst sicheren, sauberen, gut gelüfteten, staubfreien und trockenen Ort auf.
- Bewahre den Multi-Lockenstab so auf, dass dieser nicht in eine Wanne mit Flüssigkeit oder in ein gefülltes Waschbecken fallen kann.
- Warte, bis der Multi-Lockenstab abgekühlt ist, bevor du diesen aufbewahrst, am besten bewahrst du ihn in der Originalverpackung auf.

## Wartung und Pflege

Der Multi-Lockenstab darf nicht von Unbefugten gewartet oder gereinigt werden.

## Sicherheitshinweise



- Vor der Reinigung/Wartung/Pflege ist die Spannungsversorgung des Multi-Lockenstabes auszuschalten und der Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Warte, bis der Multi-Lockenstab abgekühlt ist, bevor du mit der Reinigung beginnst.
- Entferne alle Haare und Staub von dem Multi-Lockenstab.
- Verwende zum Reinigen des Multi-Lockenstabes ein trockenes Mikrofasertuch.
- Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Deshalb dürfen die Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.

# LVLY

## Fehlerbehebung

Wenn im Betrieb folgende Störungen auftreten, überprüfe bitte folgende Fehlerursachen anhand der folgenden Tabelle. Lässt sich die Störung nicht durch die aufgeführten Maßnahmen beheben, nimm den Multi-Lockenstab außer Betrieb.

<b>Fehler</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Lösung</b>
Der Multi-Lockenstab lässt sich nicht einschalten	Netzstecker nicht in der Steckdose gesteckt.	Netzstecker in die Steckdose stecken.

*Tritt ein weiteres Problem mit dem Multi-Lockenstab auf, kontaktiere uns.*

## Entsorgung



- Entsorge den Multi-Lockenstab und alle Komponenten entsprechend der örtlichen und landesspezifischen Bestimmungen, dadurch werden Schäden für die Umwelt vermieden.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Entsorge das Verpackungsmaterial (Kartonagen, Schmutzverpackungen etc.) separat und fachgerecht gemäß den gültigen nationalen Vorschriften.
- Wende dich an den Hersteller, bei Unsicherheit bezüglich der Entsorgung.
- Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhältst du auch bei den örtlichen Entsorgungszentren

## Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte



Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

### 1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Sie haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen. Altgeräte separieren, um sie für die Wiederverwendung vorzubereiten.

### 2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des Elektro G eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie auf der Internetseite: <https://www.stiftung-ear.de> oder <https://www.take-e-back.de>.

### 3. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachte im eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

### 4. Rücknahmepflicht der Vertreter

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m<sup>2</sup> sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,

- bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und
- auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

### 5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.



- Hersteller-Registrierungsnummer
- Als Hersteller im Sinne des ElektroG sind wir bei der zuständigen Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) unter der folgenden Registrierungsnummer registriert: WEEE-Reg.-Nr. DE86467979

„Endlich kann ich mit nur einem Gerät verschiedene Locken machen.“

**In Liebe, deine Paola**

**LVLV**

BY PAOLA MARIA