

LVLY

BY PAOLA MARIA



Bedienungsanleitung
MAKEUP-BAG

LVLY

**WICHTIG:
FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN.
SORGFÄLTIG LESEN!**

Inhaltsverzeichnis

Gewährleistung.....	3
Verfügbarkeit der Bedienungsanleitung.....	3
Symbolerklärung.....	3
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Allgemeine Sicherheitshinweise	4
Technische Daten.....	5
Beschreibung.....	5
Lieferumfang.....	6
Erstinbetriebnahme	6
Anwendung.....	6
Sicherheitshinweise	6
Bedienung der LED-Beleuchtung	7
Sicherheitshinweise	7
Lagerort.....	7
Pflege	7
Sicherheitshinweise	8
Fehlerbehebung.....	8
Entsorgung.....	8
Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte	9

LVLY

Vielen Dank, dass du dich für den Kosmetikkoffer von **LVLY** entschieden hast. Wir wünschen dir viel Freude mit deinem neuen Kosmetikkoffer.

Kosmetikkoffer | Artikel- ID: 20608

Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungs- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum.

Die Home Deluxe GmbH übernimmt für Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung keine Haftung. Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Im Fall von Mängeln an dem Kosmetikkoffer, wende dich bitte schriftlich an unseren Kundenservice, unter Angabe des Produktnamens, der Rechnung, dem Kaufdatum und einem Foto vom Typenschild:

Home Deluxe GmbH
Schanzweg 2
32312 Lübbecke
Deutschland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
E-Mail: info@homedeluxe.de

Verfügbarkeit der Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Kosmetikkoffers und sollte vollständig und in unmittelbarer Nähe des Kosmetikkoffers aufbewahrt werden.

Symbolerklärung

Symbol	Symbolerklärung
	WARNUNG! Das Symbol weist auf die möglichen Gefahren hin, bei denen tödliche und schwere Verletzungen auftreten können.
	INFO! Das Symbol gibt wichtige Hinweise und weist auf Sachschäden hin. Beachte diese, bevor der entsprechende Anwendungsschritt durchgeführt wird, um Schäden zu vermeiden.
	CE-Kennzeichnung! Das Symbol erklärt die Konformität des Kosmetikkoffers mit den geltenden Anforderungen, die die Europäische Gemeinschaft an uns stellt. Die aktuelle Konformitätserklärung ist auf Anfrage bei der Home Deluxe GmbH erhältlich.
	Nur in Innenräumen verwenden! Das Symbol weist darauf hin, dass der Kosmetikkoffer nur in Innenräumen verwendet werden darf.
	Bedienungsanleitung lesen! Das Symbol weist darauf hin, dass vor der Bedienung vom Gerät die Bedienungsanleitung sorgfältig gelesen werden muss.
	Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht mit dem Hausabfall entsorgt werden!
	Nicht direkt ins Licht schauen Das Symbol weist darauf hin, dass nicht direkt ins Licht geschaut werden darf.

LVLY

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Kosmetikkoffer mit LED-Beleuchtung dient ausschließlich zum Aufbewahren von Kosmetikartikeln und zum Schminken bei ein- oder ausgeschaltetem LED-Beleuchtung im privaten Bereich. Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die durch nicht bestimmungsgemäßen/falschen Gebrauch entstehen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Alle Informationen für die Sicherheit und der Gesundheit müssen gelesen werden.




- Öffne die Verpackung nicht mit scharfen Gegenständen (z.B. Messer, Schere oder ähnlichem), dabei kann der Kosmetikkoffer beschädigt werden. Sei beim Öffnen vorsichtig.
- Kontrolliere unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Kosmetikkoffers und aller Teile.
- Verwende den Kosmetikkoffer **nur**, wenn der Lieferumfang einwandfrei und unbeschädigt ist.
- **Erstickungsgefahr!** Kinder dürfen nicht mit der Verpackungsfolie spielen.
- Der Kosmetikkoffer kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Beaufsichtige Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Kosmetikkoffer spielen.
- Stelle sicher, dass der Spiegel sich außerhalb der Reichweite von Kindern befindet.
- Nimm keine Veränderungen am Produkt vor.
- Schließ den Kosmetikkoffer zum Laden des Akkus nur an ein USB-Ladegerät an, wenn die Spannung mit der Angabe auf dem Typschild übereinstimmt.
- **WARNUNG!** Verwende den Kosmetikkoffer nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten.
- Platziere oder lager den Kosmetikkoffer nicht an einem Ort, an dem es herunterfallen oder in eine Wanne oder Becken fallen kann. Wenn der Kosmetikkoffer ins Wasser fällt, greife nicht ins Wasser.
- Halte den Kosmetikkoffer von Feuer und heißen Flächen fern.
- Der Kosmetikkoffer darf nicht von Unbefugten benutzt werden.
- Lager keine explosionsfähigen Stoffe (z.B. Aerosolbehälter mit brennbaren Treibgasen) im Kosmetikkoffer.
- Die mitgelieferten Anschlussleitungen dürfen nicht zum Betreiben anderer Geräte verwendet werden.
- **Strangulationsgefahr!** Stelle sicher, dass die Anschlussleitungen stets außer Reichweite von Kleinkindern sind.
- **Sturzgefahr!** Achte darauf, dass die angeschlossene Anschlussleitungen keine Stolpergefahr darstellen.
- Schalte die LED-Beleuchtung aus, wenn der Kosmetikkoffer geschlossen wird.
- Wird der Kosmetikkoffer von und in der Nähe von Kindern verwendet, ist eine strenge Aufsicht erforderlich.
- Verwende den Kosmetikkoffer nur wie in der Anleitung beschriebenen Zweck.


LVLY

Technische Daten

Eingangsspannung	5 V DC / 1A
Akkutyp	2000 m A / Li-Ion
Akkuspannung	3,7 V
Farbtemperatur	3500 – 7000 K ± 500 K
Anzahl LED	98
LED-Beleuchtung	Dimmbar / wechselbar auf warmes, natürliches und kaltes Licht
Länge USB C-Kabel	1,0 m
Gesamtmaße (L x B x H)	262 x 202 x 118 mm
Gewicht	1,25 kg
Material	ABS, Kunstleder



Beschreibung



1	LED-Beleuchtung	4	Staubschutzhülle	7	Tragegriff
2	HD Spiegel	5	Taster für AN/AUS/dimmen		
3	Taster für Farbwechsel	6	Aufbewahrungsfächer (frei verstellbar)		

LVLY

Mit dem Kosmetikkoffer kannst du deine Kosmetik, Make up und alle anderen Pflegeartikel aufbewahren. Mit dem eleganten Spiegel inklusive dimmbarer LED-Beleuchtung und einem Farbwechsel von warmen, natürlichen und kalt weißen Licht wird dein Styling auf ein anderes Niveau gehoben. Zum Aufbewahren können die Fächer individuell angepasst werden. Der Kosmetikkoffer kann aufgrund seines geringen Gewichts bequem getragen werden. Ein Aufladen des integrierten Akkus erfolgt über ein USB C Kabel, welches an einen USB Port eines Ladegeräts angeschlossen werden kann.

Lieferumfang

Kontrolliere unmittelbar nach dem Kauf den Lieferumfang auf Beschädigungen, einwandfreien Zustand und Vollständigkeit.

- 1x Kosmetikkoffer
- 1x Pinseltasche
- 1x Haarbürste
- 1x USB C Kabel
- 1x Anleitung

Erstinbetriebnahme

Kontrolliere vor der ersten Inbetriebnahme den Kosmetikkoffer auf Beschädigungen. Dieser darf **nur** unbeschädigt benutzt werden. Lade die LED-Beleuchtung vor der ersten Benutzung vollständig auf.

Anwendung


Überprüfe vor dem Gebrauch den Kosmetikkoffer auf,

- den ordnungsgemäßen Zustand.

Sicherheitshinweise




- Stelle sicher, dass der Spiegel nur so positioniert wird, dass dieser das Sonnenlicht **nicht** reflektieren kann.
- Stelle sicher, dass die direkte Sonneneinstrahlung nicht auf den Spiegel trifft, wenn der Kosmetikkoffer unbeaufsichtigt ist.



1. Öffne den Kosmetikkoffer



2. Bewahre das Make up je nach Bedarf auf. Die Fächer sind frei verstellbar.



3. Stell den Winkel für den Spiegel nach deiner Vorliebe an. Zum Laden kann der Spiegel herausgenommen werden.

LVLY

LED-Beleuchtung aufladen


- Verbinde den Stecker vom USB C Kabel in den Anschluss des LED-Spiegels, dieser befindet sich unterhalb der Taster.
- Verbinde anschließend den USB-Stecker mit dem 5 V Ladegerät (Das Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten).
- Die Kontrollleuchte neben dem Anschluss leuchtet, wenn der Ladevorgang beginnt. Ist das Gerät vollständig aufgeladen erlischt die Kontrollleuchte wieder.

Bedienung der LED-Beleuchtung

Sicherheitshinweise



- Schauge nicht direkt in das LED-Beleuchtung im Spiegel, dieses kann zu Schäden an den Augen führen.



Lagerort



- Bewahre den Kosmetikkoffer an einem möglichst sicheren, sauberen, gut gelüfteten, staubfreien und trockenen Ort auf.
- Schalte bei jeder Lagerung die LED-Beleuchtung aus.

Pflege

Der Kosmetikkoffer darf nicht von Unbefugten gewartet oder gereinigt werden.

LVLY

Sicherheitshinweise



- Verwende zum Reinigen des Kosmetikkoffers ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch.
- Verwende keine scharfen oder scheuernden Reinigungs- oder Lösungsmittel.
- Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und stehen dabei unter Aufsicht.

Fehlerbehebung

Wenn im Betrieb folgende Störungen auftreten, überprüfe bitte folgende Fehlerursachen anhand der folgenden Tabelle. Lässt sich die Störung nicht durch die aufgeführten Maßnahmen beheben, nimm den Kosmetikkoffer außer Betrieb.

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Die LED-Beleuchtung lässt sich nicht einschalten	- Akku nicht aufgeladen	- Akku aufladen

Tritt ein weiteres Problem mit dem Kosmetikkoffer auf, kontaktiere uns.

Entsorgung



- Entsorge den Kosmetikkoffer und alle Komponenten entsprechend der örtlichen und landesspezifischen Bestimmungen, dadurch werden Schäden für die Umwelt vermieden.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Entsorge das Verpackungsmaterial (Kartonagen, Schmutzverpackungen etc.) separat und fachgerecht gemäß den gültigen nationalen Vorschriften.
- Wende dich an den Hersteller, bei Unsicherheit bezüglich der Entsorgung.
- Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhältst du auch bei den örtlichen Entsorgungszentren

Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte



Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Sie haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen. Altgeräte separieren, um sie für die Wiederverwendung vorzubereiten.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des Elektro G eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie auf der Internetseite: <https://www.stiftung-ear.de> oder <https://www.take-e-back.de>.

3. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachte im eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

4. Rücknahmepflicht der Vertreiber

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m² sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,

- bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und
- auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

- Hersteller-Registrierungsnummer
- Als Hersteller im Sinne des ElektroG sind wir bei der zuständigen Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) unter der folgenden Registrierungsnummer registriert: WEEE-Reg.-Nr. DE86467979



LVLY

LVLY

„Das perfekte Zuhause für all meine Beauty Produkte“

In Liebe, deine Paola

LVLV

BY PAOLA MARIA